

## 如何生成序列号条形码

1. 左键双击文字或条形码会弹出属性设定窗口。
2. 选择序列作为数据源,并将数据修改为起始号码即可。

子串选项

数据源(S): 序列号

显示数据(D): 12345678

变量共享名称(N):

高级选项(A)...

3. 可透过高级选项设定序列号类型等功能,设定完成后按下确定即可完成。

序列号 字符数限制 截短与验证

序列号设置

类型(T): 10进制(数字)

序列(Q): 0123456789

步长(S): 1

重复(E): 1

初始值来源(R): 默认

增量(A) 减量(D)

边界值

上限(M):

下限(L):